

installatiehandleiding
Paniekknop

INSTALLATIEHANDLEIDING PANIEKKNOP

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig paniekknop.

Telefoonnummer WoonVeilig
0900-388 88 88

E-mail WoonVeilig
klantenservice@woonveilig.nl

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen. De klantenservice van WoonVeilig is op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 388 88 88 (€ 0,15 per minuut). Vragen kun je ook stellen via het volgende e-mailadres: klantenservice@woonveilig.nl.

Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

Paniekknop

Met een druk op de paniekknop wordt een paniekalarm veroorzaakt waarmee je direct alle geregistreerde contactpersonen waarschuwt. Houd de paniekknop een aantal seconden ingedrukt om het alarm te activeren. De WoonVeilig paniekknop is altijd actief of het alarmsysteem nu is ingeschakeld of niet. De waterdichte paniekknop kan je om je hals dragen dankzij het halskoord.

Let op! Bij zowel een inbraak- als een paniekalarm geeft de huiscentrale een constant en luid geluidsignaal af. Een paniekalarm kan alleen uitgezet worden met het bedieningspaneel. Toets een geldige pincode in gevolgd door de toets met het groene hangslot om een paniekalarm uit te zetten.



INSTALLEREN VAN DE PANIEKKNOP

Het installatieproces van de WoonVeilig paniekknop bestaat uit drie eenvoudige stappen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL DE PANIEKKNOP AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 3.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST DE PANIEKKNOP

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

- Paniekknop (de batterij zit al in de paniekknop)
- Halskoord

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de paniekknop aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
2. Druk op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Het lampje "Status" knippert groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
3. Druk op de paniekknop. De huiscentrale geeft een eentonige pieptoon wanneer de paniekknop succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft een tweetonige pieptoon als de paniekknop al succesvol was aangemeld.
4. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
5. Log nu in op je persoonlijke WoonVeilig pagina en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten de aangemelde paniekknop verschijnen.
6. Verander de naam van de paniekknop zodat de paniekknop makkelijk te herkennen is.

STAP 3: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van de paniekknop te controleren is het aan te raden het te testen.

Druk een aantal seconden op de paniekknop om een paniekalarm te veroorzaken. Wanneer het alarm geactiveerd wordt en al je geregistreerde contactpersonen een alarmmelding krijgen, is de paniekknop correct geïnstalleerd.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD

Batterij

De paniekknop wordt gevoed door een CR2025 3V lithium knoopcel batterij. Afhankelijk van het gebruik heeft de batterij een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Om beschadiging van de paniekknop te voorkomen, kan het batterijvak niet worden geopend. Wanneer de batterij leeg is, dien je de paniekknop door een nieuw exemplaar te vervangen.

De paniekknop geeft zelf aan wanneer de batterij bijna leeg is. Als de batterij nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je de volgende meldingen:

1. Op je persoonlijke WoonVeilig pagina vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
2. Per sms, telefonisch of e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
3. Op de huiscentrale branden het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) groen. Het middelste lampje (Melding) brandt geel. Nadat de paniekknop is vervangen en verwijderd uit de persoonlijke WoonVeilig pagina zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.