

installatiehandleiding

Bedieningspaneel

woonveilig

The logo for 'woonveilig' features the word 'woonveilig' in a bold, sans-serif font. The 'woon' part is in orange, and 'veilig' is in white. The text is overlaid on a solid orange, irregular polygonal shape that resembles a stylized house or a shield.

INSTALLATIEHANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL

Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig bedieningspaneel.

Website WoonVeilig
www.woonveilig.nl

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.


Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.


Bedieningspaneel

Met het bedieningspaneel kun je in je woning het alarmsysteem gemakkelijk bedienen. Een vooraf aangemelde bewoner kan met een geldige pincode het alarmsysteem in- en/of uitschakelen. Ook kan met het bedieningspaneel het alarm gedeeltelijk worden aangezet ("AAN, gedeeltelijk"). Dit is wel zo handig als je de benedenverdieping bewaakt wilt hebben terwijl je boven rustig ligt te slapen.

Ook kan je met een druk op de knop "HELP" een paniekalarm veroorzaken waarmee je direct alle geregistreerde contactpersonen waarschuwt.

In je WoonVeilig account wijs je aan alle bewoners een eigen pincode toe. Onder het tabblad "Alarmmeldingen" kan je zo altijd zien wie het alarm met het bedieningspaneel heeft in- of uitgeschakeld.







Let op! Bij zowel een inbraak- als een paniekalarm geeft de huiscentrale een constant en luid geluidsignaal af. Een paniekalarm kan alleen uitgezet worden met het bedieningspaneel. Toets een geldige pincode in gevolgd door  om het paniekalarm uit te zetten.



ONDERDELEN BEDIENINGSPANEEL

1. **Indicatielampje Activiteit (groen)** – Het groene lampje brandt enkele seconden na het indrukken van een toets.
2. **Indicatielampje Verzenden (rood)** – Het rode lampje knippert een aantal keer wanneer een signaal naar de huiscentrale wordt gestuurd.
3. **Storingslampje (oranje)** – Het oranje lampje gaat knipperen wanneer de batterij bijna leeg is.
4. **Montagegaten**– Achter de 2 afdekklepjes bevinden zich montagegaten.

Toetsen op het bedieningspaneel:

- Numerieke toetsen (1 – 9, *, 0, #): Voor het intoetsen van pincodes.
-  : Toets [pincode] gevolgd door  om het alarm uit te zetten ("UIT").
-  : Toets [pincode] gevolgd door  om het alarm aan te zetten ("AAN").
-  : Toets [pincode] gevolgd door  om het alarm gedeeltelijk aan te zetten ("AAN, gedeeltelijk").
-  : Toets voor het onmiddellijk activeren van het paniekalarm.

INSTALLEREN VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Het installatieproces van het WoonVeilig bedieningspaneel bestaat uit vier eenvoudige stappen.

Alvorens het bedieningspaneel te bevestigen, verwijder je het plastic batterijlipje aan de achterkant van het paneel om de batterij te activeren. De lampjes op het paneel lichten nu een aantal keer op.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL HET BEDIENINGSPANEEL AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 3.	MONTAGE BEDIENINGSPANEEL	BEPAAAL DE LOCATIE EN MONTEER HET BEDIENINGSPANEEL
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST HET BEDIENINGSPANEEL

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Bedieningspaneel (de batterij zit al in het bedieningspaneel)
2. Zakje met schroeven en pluggen
3. Klittenband voor montage

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu het bedieningspaneel aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Verwijder het plastic batterijlipje aan de achterkant van het bedieningspaneel om de batterij te activeren. Let goed op dat er geen stukje van het plastic lipje achterblijft! Het groene indicatielampje brandt en het rode indicatielampje knippert 5 keer. Wacht tot beide lampjes niet langer branden.
2. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
3. Druk op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
4. Toets op het bedieningspaneel de toetsen sterretje (*) en hekje (#) tegelijktijd in voor minimaal 3 seconden. De huiscentrale geeft een piepton wanneer het bedieningspaneel succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als het bedieningspaneel al succesvol was aangemeld.
5. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
6. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten het aangemelde bedieningspaneel verschijnen.
7. Verander de naam van het bedieningspaneel zodat het bedieningspaneel makkelijk te herkennen is.

STAP 3: MONTAGE BEDIENINGSPANEEL

Plaats het bedieningspaneel vlakbij de deur die wordt gebruikt voor vertrek en thuiskomst. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

Belangrijke richtlijnen

- Plaats het bedieningspaneel in de buurt van de voor- of achterdeur. Zo kun je het WoonVeilig alarmsysteem bij het binnenkomen en weggaan gemakkelijk in- en uitschakelen.
- Plaats het bedieningspaneel uit het zicht van buitenaf.

- Plaats het bedieningspaneel op een handige hoogte maar buiten het bereik van kleine kinderen.

Instructies

1. Het bedieningspaneel kan of met de klittenband of met de schroeven worden bevestigd.
2. Voor bevestiging met schroeven:
 - a. Verwijder aan de voorkant de afdekklepjes die de montagegaten bedekken.
 - b. Gebruik de twee montagegaten om de te boren gaten op de muur af te tekenen.
 - c. Boor de gaten en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.
 - d. Bevestig het bedieningspaneel met de schroeven aan de muur.
 - e. Plaats aan de voorkant de afdekklepjes om de montagegaten te bedekken.

STAP 4: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking te controleren is het aan te raden om het bedieningspaneel te testen.

Schakel het alarmsysteem in met het bedieningspaneel. Je dient de toetsen van het bedieningspaneel krachtig in te drukken. Activering van de toetsen wordt met een kort piepje bevestigd. Wanneer je vier pieptonen hoort, betekent dit dat het invoeren van de pincode is mislukt. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is het bedieningspaneel correct geïnstalleerd.

Let op! Het bedieningspaneel is uitgerust met een energiebesparende functie. Wanneer je op een toets drukt wordt het bedieningspaneel voor 5 seconden geactiveerd. Wanneer het bedieningspaneel niet wordt gebruikt of indien het alarm succesvol is uit- of aangezet, of wanneer de tijd tussen het intoetsen langer is dan 5 seconden gaan de indicatielampjes automatisch uit om de batterij te sparen.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD

Batterij

Het bedieningspaneel wordt gevoed door een CR2450 3V 540mAH lithium knoopcel batterij. Afhankelijk van het gebruik heeft de batterij een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. Het bedieningspaneel geeft zelf aan wanneer de batterij bijna leeg is. Als de batterij nog ongeveer een maand voeding heeft dan knippert het oranje storingslampje iedere keer dat op een toets van het bedieningspaneel wordt gedrukt.

Batterij vervangen

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld.
2. Open het bedieningspaneel door de 3 schroeven aan de achterkant los te draaien.
3. Verwijder de lege batterij. Wacht 5 minuten voordat je een nieuwe CR2450 3V 540mAH lithium knoopcel batterij plaatst. Let op de juiste positie van de polen.
4. Sluit het bedieningspaneel door de 3 schroeven aan de achterkant vast te draaien.