


De lekkagemelder aanmelden op het alarmsysteem


Stap 1.

Druk op de knop "Bevestigen" aan de achterkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje "Status" groen. De lekkagemelder kan nu op de huiscentrale worden aangemeld.



Stap 2.

Druk op de aanmeldknop van de lekkagemelder. De huiscentrale geeft 1 pieptoon wanneer de lekkagemelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als de lekkagemelder al succesvol was aangemeld.



Stap 3.

Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.

