


De paniekknop aanmelden op het alarmsysteem


Stap 1.

Druk op de knop "Bevestigen" aan de achterkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje "Status" groen. De paniekknop kan nu op de huiscentrale worden aangemeld.



Stap 2.

Druk op de paniekknop. De huiscentrale geeft 1 piepton wanneer de paniekknop succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als de paniekknop al succesvol was aangemeld.



Stap 3.

Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.

